
SOURCE OUT
1 2 3 4 5 6 7 8
MIC PRE INSERT SEND
1 2 14
DAW AUX SEND
C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8
MIC PRE LINE IN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
MIC PRE INSERT RETURN
1 2 14
EFFECTS IN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MIC PRE OUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SOURCE OUT
9 10 11 12
EFFECTS OUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DAW IN
A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8
DAW AUX RETURN
C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8
DAW OUT
A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 DF1 DF2 B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8
MISC OUT
CD Cass
MONITOR OUT
HUI1 HUI2 HUI3
PANEL JACKS
1 2 3 4 5 6 7 8
MONITOR & SOURCE IN
FR0 FR1 FR2 FR3 FR4 TD10 3 10 Cass HUI1 HUI2 HUI3
SPEAKER IN
Front Side
MULT 1
MULT 2